

ROLA je nákladní vlak. V lehátkovém voze není zpravidla žádný doprovod ani obsluha. Před nastoupením do vlaku si proto opatřete teplou přikrývku / spací pytel, jakož i něco k jídlu a pití. Účastníci kombinované dopravy musí při jízdě nákladním vlakem a také během pobytu ve stanicích dodržovat určitá pravidla.

Dbejte následujících přepravních podmínek:

- ☞ Řiďte se pokyny železničního a terminálového personálu.
- ☞ Silniční vozidlo smí být naloženo jen ve stavu odpovídajícím Zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Věnujte pozornost upevnění plachet a jejich uzavření ze všech stran, sklopení zpětných zrcátek a starostlivému upevnění pomocných součástí (sněhové řetězy, žebříky, uzávěry apod.). Rozměry a celková hmotnost vozidel musí odpovídat Zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Zákonem předepsané nápravové tlaky nesmí být překročeny. Konkrétní parametry se dozvíte z informačních letáků.
- ☞ Přepravované zboží musí být v kamionu rovnoměrně rozloženo a zajištěno proti příčnému a podélnému posunutí, resp. převrácení. Nakládání zboží a zajištění nákladu musí odpovídat stavu techniky a musí být provedeno odborně.
- ☞ Pro přepravu nebezpečného zboží podle ADR / RID odkazujeme na náš informační leták o nebezpečném zboží a na platné zákonné podmínky.
- ☞ Zatáhněte antény nebo je připevněte tak, aby nepřesahovaly výšku vozidla 4,00 m. Radiové nebo telefonní zařízení musí být tak vypnuto, aby nedošlo k automatickému přestavení antény. Vysílací zařízení (dekodér) pečlivě vypněte! Přeskok elektrického proudu!
- ☞ Hodnotné věci, hotovost, laptopy a jakákoli jiná hodnotná elektronika by neměla být ponechána v kabině řidiče.
- ☞ Dejte pozor na přípustné, maximální rozměry vozidla (viz výkres).
- ☞ Najíždění na vagony teprve po povolení. Při najíždění dávejte pozor na světlou výšku Vašeho silničního vozidla
- ☞ Vyhněte se poškození vozidla, najížděcí rampy a vagonů! Vzduchové pérování musí být dostatečně nahuštěno.
- ☞ Na vagony najíždějte krokem a s odstupem o délku 1 vagonu za předchozím kamionem.
- ☞ Dejte obzvláště pozor při přejíždění z jednoho vagonu na další na přesné vedení stopy, abyste předešli kolizi a tím poškození řízení Vašeho vozidla. Dejte pozor na průjezdnost vagonů (podkladní klíny, otevřené klapky, atd.). Věnujte pozornost ložné pozici na vagoně (značky)!
- ☞ Po naložení zařaďte 1. rychlostní stupeň, zatáhněte ruční brzdu a vypněte motor, též pro celou dobu jízdy vlaku.
- ☞ Všechny přístroje v kabině vozidla, které mohou vést k ohrožení provozu, musí být bezpečně vypnuty (např. varič, topný ventilátor, topení)!
- ☞ Zajistěte kola kamionu klíny, podle potřeby vypusťte vzduch ze vzduchového pérování a uzamkněte dveře vozidla.
- ☞ Zdržovat se mezi kolejemi je dovoleno pouze při umísťování / uvolňování klínů pod kola.

- ⚠ **Je zakázáno vstupovat na střechní vozidla – životu nebezpečno!**
 - ⚠ **Při práci v blízkosti trakčního vedení pod napětím a jejich stavebních částí je třeba zachovat ochrannou vzdálenost min. 3 m. Rovněž je v tomto obvodu zakázána práce s dlouhými předměty - životu nebezpečno!**
 - ⚠ **Nevstupujte do sousední koleje, dodržujte odstup od sousední koleje - životu nebezpečno!**
 - ⚠ **Jízda v kabině přepravovaného kamionu je přísně zakázána - životu nebezpečno!**
 - ⚠ **Přeskok elektrického proudu je možný i bez přímého kontaktu s trolejovým vedením – životu nebezpečno!**
- Dodržujte bezpodmínečně pokyny personálu!**

- ☞ Uvolnění klínů je možné až po konečném přistavení vlaku na nakládkovou kolej. Klíny po uvolnění zastrčte do určených držadel na žel. voze. Vyčkejte pokynu železničního nebo terminálového personálu ke sjetí z vlakové soupravy.
- ☞ Při sjíždění z vlaku platí tytéž podmínky, jako pro najíždění (nahuštění vzduchového pérování, jízda krokem, atd.)

- ☞ Jízda vlakem ROLA je povolena pouze řidiči a jednomu spolujezdci. Řidič a spolujezdec musí být jmenovitě uvedeni v odesílacím příkazu. Jízda dalších osob je zakázána.

- ☞ Nástup, výstup je povolen jen v koncových stanicích po konečném přistavení vlaku (lehátkového vozu). Lehátkový vůz není dovoleno po dobu přepravy opustit. Opuštění lehátkového vozu může být podmíněno celním odbavením, pobytem v pohraniční přechodové stanici nebo poruchami ve vlakovém provozu, ale pouze na vyzvání oprávněným pracovníkem. Nastupujte a vystupujte opatrně.
- ☞ Nevyhazujte z oken žádné předměty. Lehátkový vůz, prosíme, udržujte v čistotě a nepoužívejte toalety během pobytu vlaku nebo během odstavení na terminálu

Přepravní podmínky dodržujte bez vyzvání. Za veškeré škody na kamionech, vagoncích a kolejovém zařízení, ke kterým dojde nedodržením uvedených pokynů, odpovídá uživatel ROLA. Platí všeobecné obchodní podmínky Rail Cargo Operator – Austria GmbH/ROLA.

Vídeň, Únor 2017