

Planensicherung ROLA Wörgl-Brenner v.v. für LKW mit Hubdachschiebeplane

LKW mit Hubdachschiebeplane – Maßnahme

LKW mit Hubdachschiebeplanen müssen bei der ROLA Wörgl-Brennersee und Brennersee-Wörgl am Sattelanhängen bzw. am Fahrzeug im Schiebedachabschluss teil einen Gurt so anbringen, dass Hubdachschiebeplanen nicht mehr durch den Fahrtwind aufgeschoben werden können.

Trucks with roof push back covering – Measure

Trucks with roof push back covers travelling along the ROLA train Wörgl-Brennersee and Brennersee-Wörgl routes must affix a belt to the semi-trailer respectively to the vehicle in the push back roof element so that the push back covers may no longer be opened by the airflow on driving.

Camion con teloni scorrevoli per tetti sollevabili – Misura

Sulle strade viaggianti Wörgl-Brennersee e Brennersee-Wörgl i camion dotati di teloni scorrevoli per tetti sollevabili oppure sul veicolo si deve applicare una cinghia all'estremità del tetto scorrevole del semirimorchio in modo tale che i teloni scorrevoli per tetti sollevabili non si possano più aprire a causa del vento durante il trasporto.

