

# Planensicherung

## *Tarpaulin securing*

## *Messa in sicurezza dei teloni*

### **ROLA Wörgl–Brenner v.v.**

#### **Lkw mit Hubdachschiebeplane – Maßnahme**

Lkw mit Hubdachschiebeplanen müssen bei der ROLA Wörgl–Brenner und Brenner–Wörgl am Sattelanhänger bzw. am Fahrzeug im Schiebedachabschlusssteil einen Gurt so anbringen, dass Hubdachschiebeplanen nicht mehr durch den Fahrtwind aufgeschoben werden können.

#### **Trucks with roof push back covering – Measure**

Trucks with roof push back covers travelling along the ROLA train Wörgl–Brenner and Brenner–Wörgl routes must affix a belt to the semi-trailer respectively to the vehicle in the push back roof element so that the push back covers may no longer be opened by the airflow on driving.

#### **Camion con teloni scorrevoli per tetti sollevabili – Misura**

Sulle strade viaggianti Wörgl–Brenner e Brenner–Wörgl i camion dotati di teloni scorrevoli per tetti sollevabili oppure sul veicolo si deve applicare una cinghia all'estremità del tetto scorrevole del semirimorchio in modo tale che i teloni scorrevoli per tetti sollevabili non si possano più aprire a causa del vento durante il trasporto.

