

A ROLA vonat tehervonat. A kísérőkocsikon rendszerint sem személyzet, sem egyéb kiszolgálás nincs, ezért indulás előtt gondoskodjon meleg takaróról/hálózsákról, illetve ételről, italról. A tehervonaton való utazás, beleértve az állomásokon történő várakozást is, különleges viselkedésmódot követel meg a szállításban résztvevőktől.

Kérjük, tartsa be a következő szabályokat !

- ☞ Mindig kövesse a vasúti és a termináli személyzet utasításait.
- ☞ A közúti jármű csak a Közúti Közlekedési Szabályoknak megfelelő állapotban rakható fel. Ügyeljen a ponyvák feszesre kötözött és minden oldalról lezárt állapotára, a visszapillantó-tükrök behajtására és a különböző tartozékok, kiegészítők (spoilerok, létrák, pallók, korlátok, fedelekek, hóláncok, vödörök, lapátok stb.) előírás szerinti gondos elhelyezésére, rögzítésére. A tehergépjármű külső méreteinek illetve össztömegének meg kell felelniük a gépjárművekre vonatkozó előírásoknak. A törvényileg előírt tengely- és nyeregterhelést nem szabad túllépni. Pontos adatokat a ROLA Ajánlatok tartalmaznak.
- ☞ A kamionban szállított árut a rakfelületen egyenletesen elosztva kell elhelyezni, és az érvényes előírásoknak megfelelően kereszt- és hosszanti elmozdulás ill. kibillenés és elveszés ellen rögzíteni kell. A rakodásnak és a rakománybiztosításnak meg kell felelni a technikai helyzetnek ill. azt szakszerűen kell kivitelezni (lásd: Rakománybiztosítás Közúti Tehergépjárműveken, ill. hatályos törvényi rendelkezések).
- ☞ ADR/RID rakományokra az ÖKOMBI "Gefahrgut-Merkblatt" ill. a törvényi rendelkezések irányadók.
- ☞ A rádió- és adó-vevő antennákat be kell húzni, vagy el kell távolítani, amennyiben ezek a 4,00 m kamionmagasságot meghaladják. A rádió ill. adó-vevő készülékeket (beleértve a riasztóberendezéseket) oly módon kell kikapcsolni, hogy az automatikus motoros antenna kitolás lehetetlenné váljon. Közlekedési rádiót (-dekódot) megbízhatóan ki kell kapcsolni! Áthúzásveszély!
- ☞ • Értéktárgyak, készpénz, laptop és más magas értékű elektronikai cikkek a kamion vezetőfülkéjéből eltávolítandók.
- ☞ Kérjük az előírt mérethatárokat betartását (lásd Rola-ajánlat).
- ☞ A vagonokra csak szabad jelzés után járjon fel! A feljárás a vagon középvonalaig igazodva történjen.
- ☞ Kerülje a tehergépkocsi, a feljárórampa és a vagonok megsérülését! A légrugókat menetkész állapotra kell feltölteni.
- ☞ A vagonokra csak lépésben hajtson fel, tartson legalább egy vagonnyi távolságot az Ön előtt feljövő kamiontól.
- ☞ Különösen ügyeljen a pontosan közepén történő haladásra az egyik vagonról a másikra haladásakor annak érdekében, hogy az esetleges ütközések, és az azáltal keletkező kormányúsrülések elkerülhetők legyenek! Ügyeljen a vagon rakodhatóságára (ottmaradt ékek, nyitott kapcsok stb). Ügyeljen a vagonon a kamionnak megfelelő rakodási helyzet elfoglalására!(rakodási ki-jelölés)!
- ☞ Felállás után kapcsoljon 1. sebességbe, a rögzítőféket húzza be, és a motort -vonaton utazáshoz is- állítsa le!
- ☞ A vezetőfülkében működtetett összes üzembiztonságot veszélyeztető berendezést megbízhatóan ki kell kapcsolni(főzőlap, fűtés stb.)!
- ☞ A kamiont a megfelelő ékekkel rögzítse, szükség esetén a légrugó-rendszert légtelenítse! A фуlke ajtóit zárja be!
- ☞ A sínek között tartózkodni csak a kerékrögzítők elhelyezése / kivétele során szabad.

☠ A kamionok tetejére mászni tilos - ÉLETVESZÉLY !

☠ **Villamos felső vezetékek és azok tartóelemei közelében dolgozva tartson legalább 3 m biztonsági távolságot, ez esetben hosszú tárgyak használata tilos - ÉLETVESZÉLY !**

☠ **Ne lépjen a szomszédos vágányokra, tartson biztonságos távolságot azoktól – ÉLETVESZÉLY !**

☠ **A vonatra felrakott kamion fuлкéjében tartózkodni szigorúan tilos - ÉLETVESZÉLY !**

☠ **Villamos áthúzás a felsővezetékkel való közvetlen kapcsolat nélkül is lehetséges – ÉLETVESZÉLY !
Feltétlenül kövesse a személyzet utasításait !**

- ☞ Megérkezés után a vonat rakodóvágányra állítását követően a kerékrögzítő ékeket vegye ki, és tegye előírás szerint a vagonok oldalán erre a célra kijelölt tartókba. A vonatról történő lejárashoz várja meg a vasúti- vagy termináli személyzet engedélyét.
- ☞ A vonatról történő lejáraskor a feljárási előírások vannak érvényben (légrugók feltöltése menetkész állapotra, lépésben lehajtás stb.)

☞ A tehergépkocsikkal egyenként legfeljebb kettő, a ROLA ügyfél által meghatalmazott személy utazása engedélyezett. A sofőr és a kísérőt név szerint fel kell tüntetni a vonatjegyen.

- ☞ A be- és kiszállás csak a végállomásokon, és csak azután megengedett, miután a vonat és a kísérőkocsi véglegesen a lerakó vágányra lett állítva. A kísérőkocsi köztes megálláskor nem hagyható el, amennyiben vám- illetve határátkelési ellenőrzés, vagy vasútzemmi probléma miatt a leszállás szükségessé válik, az csak a felelős hivatalos személy utasításait követően történhet. A le- és felszállásnál kérjük legyen fokozott figyelemmel.
- ☞ Az ablakon semmit ne dobjon ki! Kérjük, őrizze meg a kísérőkocsi tisztaságát, és ne használja a WC-t, ha a vonat áll, vagy rakodohelyre állítják.

A Szállítási Feltételek külön felszólítás nélkül betartandók. Minden kárért, amely a fenti szabályok be nem tartása következtében a kamionokban, a vagonokban, vagy vasúti eszközökben keletkezik, a ROLA használója a felelős. Az Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA általános üzleti feltételei.